EN

Item	Specification
Product Model	P5005A
Capacity	5000mAh (3800mAh rated)
Battery	3.87V/19.35Wh
Rated Input	USB-C: 5V/2A, 10W
Rated Output	USB-C: 5V/2A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W Wireless: 5W, 7.5W, 10W, 15W

Indicator

Low charge indicator (Wireless Charging)
Four-level indicator (Battery Level)
Used to indicate status of charge and discharge and current battery level.

Charging Indicator

○○○○	The first blue light flashes
●○○○	The second blue light flashes
●●○○	The third blue light flashes
●●●○	The fourth blue light flashes
●●●●	Fully Charged - Four blue lights on

Battery Level and Discharge Display

○○○○	No lights are on
●○○○	The first light flashes blue
●●○○	The first blue light is on
●●●○	The first and second blue lights flash
●●●●	The first, second, and third blue lights are on
●●●●	All four blue lights are on

NOTE:
● indicates 'on' // ○ indicates 'off' // '○' indicates flashing

When wireless charging is operational, the orange light shows steadily. If wireless charging is inactive, the orange light is off. In case of abnormal operation, the orange light flashes.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION CAREFULLY BEFORE USE TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND OTHER HAZARDS. FAILURE TO FOLLOW DIRECTIONS AND ANY OTHER WARNINGS MAY CAUSE SERIOUS INJURY.

NOTICE

- This wireless charger is not compatible with non-MagSafe devices. For optimal charging performance, please use MagSafe cases, such as Paqtronics MagSafe cases.
- Do not use a wall adapter (power supply) with an output higher than 20W.
- Wireless chargers have varying more complex charging requirements than wired chargers. Due to this technology, their charging speed is slower than that of wired chargers.
- High temperatures will reduce charging speed and restrict power, which is something that happens for all wireless chargers. For optimal charging, please keep your phone and accessories cool, and remove cases if they get warm.
- Environments with temperatures below 32°F / 0°C may prevent your device from charging. Please allow the temperature of your device or the wireless charger will affect the charging speed. Ensure that your phone cases may result in slower charging speeds.

IMPORTANT SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE AND HANDLING

⚠WARNING: Risk of fire, explosion, serious injury, and property damage. Failure to follow these warnings may result in: Do not expose the battery to fire, direct sunlight, excessive heat, or environments above 140°F / 60°C. Avoid environments with temperatures near 0°C / 32°F. Do not disassemble, crush, puncture, or short circuit the battery. To damage the product, the children may wear out of supervision. Do not use the battery if it appears damaged. To protect it as any, wear, or more than potential hazards. Use only with compatible devices and in accordance with the manufacturer's instructions. Improper use may void warranty and cause damage or injury. Do not swallow the battery. Keep away from children to prevent choking, shock, or other injury or damage.

RSS-Gen Issue 5 February 2021

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur et/ou récepteur exempts de licence contenus dans les RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RSS-Gen numéro 5 Mars 2019

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptés de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

RF Exposure Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS-Gen/Spec's subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaration of Conformity

Hereby, Paqtronics LLC. declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Hereby, Paqtronics LLC declares that this product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. Text complet de la déclaration UE de conformité disponible à l'adresse internet suivante :

Déclaration de conformité

Par la présente, Paqtronics LLC déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

FCC Statement

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Radiofrequency Exposure Statement

MagSafe only provides wireless charging not positioning and alignment. Please position your device correctly.

Compliance Name: Paqtronics LLC
Address: 1048 Pearl St. Suite 400, Boulder, CO 80302
Phone: +1 (720) 222-8822

FC Statement

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Declaration of Conformity

Hereby, Paqtronics LLC. declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Déclaration de conformité

Par la présente, Paqtronics LLC déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

Responsible Party

Paqtronics EMEA by
Rietbrandweg 71
8017 Tampere, Finland

Indicateur

Un indicateur de charge faible (charge sans fil)
Un indicateur à quatre niveaux (niveau de la batterie)
Utilisé pour indiquer l'état de charge et de décharge ainsi que le niveau actuel de la batterie.

Indicateur de Carga

○○○○	Une vague bleue clignote
●○○○	La première vague bleue reste allumée
●●○○	La deuxième vague bleue reste allumée
●●●○	La troisième vague bleue reste allumée
●●●●	Chargement complet - Les quatre vagues bleues restent allumées

Niveau de batterie et affichage de la décharge

○○○○	Aucune lumière n'est allumée
●○○○	La première lumière clignote en bleu
●●○○	La première lumière bleue est allumée
●●●○	La première et la deuxième lumière clignotent
●●●●	Les première, deuxième et troisième lumières sont allumées
●●●●	Les quatre lumières bleues sont allumées

REMARQUE :
● indique 'allumé' // ○ indique 'éteint' // '○' indique 'clignotant'

Lorsque la charge sans fil est opérationnelle, la lumière orange reste allumée. Si la charge sans fil est inactive, la lumière orange est éteinte. En cas de fonctionnement anormal, la lumière orange clignote.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES PERSONNELLES, DE DOMMAGES MATÉRIELS, DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET D'AUTRES RISQUES. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS ET DE TOUT AUTRE AVERTISSEMENT PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES.

AVISO

- Esta carga inalámbrica no es compatible con todos los dispositivos que no sean MagSafe. Para obtener un rendimiento de carga óptimo, utilice fundas MagSafe, como las fundas MagSafe de Paqtronics.
- No utilice un adaptador de corriente con una salida de más de 20W.
- Los cargadores inalámbricos tienen que lo carga con los cargadores con cable. Debido a esta tecnología, su velocidad de carga es más lenta que la de los cargadores con cable.
- Las temperaturas elevadas reducirán la velocidad de carga y limitarán la potencia, algo que ocurre en todos los cargadores inalámbricos. Para cargar con un rendimiento óptimo, mantenga el teléfono y los accesorios fríos y retire las fundas si se calientan.
- Los entornos con temperaturas inferiores a 32°F / 0°C pueden impedir que el dispositivo se cargue. Tenga en cuenta que la temperatura del dispositivo o del cargador inalámbrico afectará a la velocidad de carga. Tenga en cuenta que las fundas del teléfono pueden ralentizar la carga.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES PARA USO Y MANEJO

⚠ADVERTENCIA: Riesgo de incendio, explosión, lesiones graves y daños materiales. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar: No exponga la batería al fuego, a la luz solar directa, a temperaturas excesivas ni a entornos superiores a 60°C / 140°F. Evite entornos con temperaturas cercanas a 0°C / 32°F. No desmonte, aplaste, perfore ni provoque un cortocircuito en la batería. No manipule la batería si parece estar dañada. Para evitar daños en el producto, los niños no deben utilizarlo sin supervisión. Utilice únicamente con dispositivos compatibles y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El uso indebido puede anular la garantía y causar daños o lesiones. No ingiera la batería. Manténgala alejada de los niños para evitar asfixias, descargas eléctricas u otras lesiones o daños.

RSS-Gen Ausgabe 5 Februar 2021

Dieses Gerät enthält Sender/Empfänger, die von Innovation, Science and Economic Development Canada von Lizenzen befreit sind. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Betriebsvorgänge des Geräts verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

Erklärung zur Konformität

Hiermit erklärt Paqtronics LLC, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Paqtronics LLC, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der Volltext der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

Verantwortliche Partei

Paqtronics EMEA by
Rietbrandweg 71
8017 Tampere, Finland

Indicatore

Un indicatore di carica bassa (ricarica wireless)
Un indicatore a quattro livelli (livello della batteria)
Utilizzati per indicare lo stato di carica e scarica e il livello attuale della batteria.

Indicatore di Carica

○○○○	Inizia a brillare la luce blu
●○○○	La prima luce blu rimane accesa
●●○○	La seconda luce blu rimane accesa
●●●○	La terza luce blu rimane accesa
●●●●	Carica completa - Tutte e quattro le luci blu sono accese

Livello della batteria e visualizzazione della scarica

○○○○	Nessuna luce è accesa
●○○○	La prima luce lampeggia in blu
●●○○	La prima luce blu è accesa
●●●○	La prima e la seconda luce blu lampeggiano
●●●●	La prima, seconda e terza luce blu sono accese
●●●●	Tutte e quattro le luci blu sono accese

NOTA:
● indica 'acceso' // ○ indica 'spento' // '○' indica 'lampeggiante'

Quando la ricarica wireless è operativa, la luce arancione rimane fissa. Se la ricarica wireless è inattiva, la luce arancione è spenta. In caso di funzionamento anomalo, la luce arancione lampeggia.

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DI SICUREZZA ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI PERSONALI, DANNI ALLE PROPRIETÀ, SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI E ALTRI PERICOLI. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI E DI QUALSIASI ALTRO AVVERTIMENTO POTREBBE CAUSARE GRAVI LESIONI.

AVVISO

- Questo caricatore senza fili è incompatibile con dispositivi non MagSafe. Per ottenere le migliori prestazioni di ricarica, utilizzare custodie MagSafe, come le custodie MagSafe di Paqtronics.
- Non utilizzare un alimentatore (alimentatore) con una potenza superiore a 20W.
- I caricatori senza fili hanno requisiti di ricarica più complessi rispetto ai caricatori cablati. A causa di questa tecnologia, la velocità di ricarica è più lenta rispetto a quella dei caricatori cablati.
- Le temperature elevate riducono la velocità di ricarica e limitano la potenza, il che si verifica per tutti i caricatori senza fili. Per una ricarica ottimale, mantenere il telefono e gli accessori freschi e rimuovere le custodie se si riscaldano.
- Gli ambienti con temperature inferiori a 32°F / 0°C possono impedire la ricarica del dispositivo. Tenere presente che la temperatura del dispositivo o del caricatore senza fili influisce sulla velocità di ricarica. Tenere presente che le custodie del telefono possono rallentare la velocità di ricarica.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI IMPORTANTI PER L'USO E LA MANIPOLAZIONE

⚠AVVERTENZA: Rischio di incendio, esplosione, lesioni gravi e danni materiali. Il mancato rispetto di queste avvertenze può causare: Non esporre la batteria a fuoco, luce solare diretta, calore eccessivo o ambienti superiori a 60°C / 140°F. Evitare ambienti con temperature vicine a 0°C / 32°F. Non smontare, schiacciare, forare o cortocircuitare la batteria. Per evitare danni al prodotto, i bambini non devono utilizzarlo senza supervisione. Non utilizzare la batteria se sembra danneggiata. Per proteggerla come qualsiasi altro dispositivo, indossare o più rischi potenziali. Utilizzare solo con dispositivi compatibili e in accordo con le istruzioni del produttore. L'uso improprio può annullare la garanzia e causare danni o lesioni. Non ingerire la batteria. Tenere lontano dai bambini per evitare soffocamento, scosse elettriche o altre lesioni o danni.

RSS-Gen numéro 5 Mars 2019

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptés de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Déclaration de conformité

Par la présente, Paqtronics LLC déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

Déclaration de conformité

Par la présente, Paqtronics LLC déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

Partie responsable

Paqtronics EMEA by
Rietbrandweg 71
8017 Tampere, Finland

Indicador

Un indicador de carga baja (carga inalámbrica)
Un indicador de cuatro niveles (nivel de la batería)
Se utilizan para indicar el estado de carga y descarga y el nivel actual de la batería.

Indicador de Carga

○○○○	La primera luz azul parpadea
●○○○	La segunda luz azul parpadea
●●○○	La tercera luz azul parpadea
●●●○	La cuarta luz azul parpadea
●●●●	Totalmente cargado - Cuatro luces azules encendidas

Nivel de batería y visualización de descarga

○○○○	No hay luces encendidas
●○○○	La primera luz parpadea en azul
●●○○	La primera luz azul está encendida
●●●○	La primera y segunda luces azules parpadean
●●●●	Las primera, segunda y tercera luces azules están encendidas
●●●●	Las cuatro luces azules están encendidas

NOTA:
● indica 'encendido' // ○ indica 'apagado' // '○' indica 'parpadeando'

Cuando la carga inalámbrica está en funcionamiento, la luz naranja permanece encendida. Si la carga inalámbrica no está activa, la luz naranja está apagada. En caso de funcionamiento anormal, la luz naranja parpadea.

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE ANTES DE USARLAPARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y OTROS PELIGROS. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES Y CUALQUIER OTRA ADVERTENCIA PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.

AVISO

- Este cargador inalámbrico no es compatible con dispositivos que no sean MagSafe. Para obtener un rendimiento de carga óptimo, utilice fundas MagSafe, como las fundas MagSafe de Paqtronics.
- No utilice un adaptador de CA (fuente de alimentación) con una salida superior a 20W.
- Los cargadores inalámbricos tienen requisitos de carga más complejos que los cargadores con cable. Debido a esta tecnología, su velocidad de carga es más lenta que la de los cargadores con cable.
- Las altas temperaturas reducirán la velocidad de carga y limitarán la potencia, algo que ocurre con todos los cargadores inalámbricos. Para una carga óptima, mantenga el teléfono y los accesorios fríos y retire las fundas si se calientan.
- Los entornos con temperaturas inferiores a 32°F / 0°C pueden impedir que el dispositivo se cargue. Tenga en cuenta que la temperatura del dispositivo o del cargador inalámbrico afectará a la velocidad de carga. Tenga en cuenta que las fundas del teléfono pueden ralentizar la carga.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES PARA USO Y MANEJO

⚠ADVERTENCIA: Riesgo de incendio, explosión, lesiones graves y daños materiales. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar: No exponga la batería al fuego, a la luz solar directa, a temperaturas excesivas ni a entornos superiores a 60°C / 140°F. Evite entornos con temperaturas cercanas a 0°C / 32°F. No desmonte, aplaste, perfore ni provoque un cortocircuito en la batería. No manipule la batería si parece estar dañada. Para evitar daños en el producto, los niños no deben utilizarlo sin supervisión. Utilice únicamente con dispositivos compatibles y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El uso indebido puede anular la garantía y causar daños o lesiones. No ingiera la batería. Manténgala alejada de los niños para evitar asfixias, descargas eléctricas u otras lesiones o daños.

RSS-Gen Issue 5 February 2021

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RSS-Gen numéro 5 Mars 2019

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptés de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Declaración de conformidad

Por la presente, Paqtronics LLC declara que este producto cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

Por la presente, Paqtronics LLC declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

Parte responsable

Paqtronics EMEA by
Rietbrandweg 71
8017 Tampere, Finland

Indicador

Um indicador de carga baixa (carregamento sem fio)
Um indicador de quatro níveis (nível da bateria)
Usados para indicar o status de carga e descarga e o nível atual da bateria.

Indicador de Carregamento

○○○○	A primeira luz azul pisca
●○○○	A segunda luz azul pisca
●●○○	A terceira luz azul pisca
●●●○	A quarta luz azul pisca
●●●●	Totalmente carregado - Quatro luzes azuis acesas

Nível da Bateria e Indicador de Descarga

○○○○	Nenhum indicador está aceso
●○○○	A primeira luz azul pisca
●●○○	A primeira luz azul está acesa
●●●○	As duas primeiras luz azul estão acesas
●●●●	As três primeiras luz azul estão acesas
●●●●	Todas as quatro luz azul estão acesas

NOTA:
● significa 'ligado' // ○ indica 'desligado' // '○' indica 'piscando'

Quando a carga sem fio está operacional, a luz laranja fica acesa. Se a carga sem fio estiver inativa, a luz laranja fica apagada. Em caso de operação anormal, a luz laranja pisca.

POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS PESSOAIS, DANOS À PROPRIEDADE, CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO E OUTROS PERIGOS. O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES E DE QUAISQUER OUTROS AVISOS PODE CAUSAR LESÕES GRAVES.

AVISO

- Este carregador sem fio não é compatível com cases de terceiros não MagSafe. Para obter o melhor desempenho de carregamento, use cases MagSafe, como os cases MagSafe da Paqtronics.
- Não use um adaptador de CA (fonte de alimentação) com uma saída superior a 20W.
- Os carregadores sem fio têm requisitos de carregamento mais complexos do que os carregadores com fio. Devido a essa tecnologia, a velocidade de carregamento é mais lenta do que a dos carregadores com fio.
- Altas temperaturas reduzirão a velocidade de carregamento e a potência, o que acontece com todos os carregadores sem fio. Para um carregamento ideal, mantenha o telefone e os acessórios frios e remova os cases se eles esquentarem.
- Ambientes com temperaturas abaixo de 32°F / 0°C podem impedir que o dispositivo seja carregado. Lembre-se de que a temperatura do dispositivo ou do carregador sem fio afetará a velocidade de carregamento. Lembre-se de que os cases do telefone podem resultar em velocidades de carregamento mais lentas.

AVISOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES E PRECAUÇÕES PARA USO E MANUSEIO

⚠AVISO: Risco de incêndio, explosão, ferimentos graves e danos materiais. O não cumprimento destes avisos pode resultar em: Não exponha a bateria ao fogo, luz solar direta, calor excessivo ou ambientes acima de 60°C / 140°F. Evite ambientes com temperaturas próximas de 0°C / 32°F. Não desmonte, esmague, perfure ou provoque um curto-circuito na bateria. Não use a bateria se ela parecer estar danificada. Para protegê-la como qualquer outro dispositivo, use ou mais riscos potenciais. Use apenas com dispositivos compatíveis e de acordo com as instruções do fabricante. O uso indevido pode anular a garantia e causar danos ou ferimentos. Não engula a bateria. Mantenha-a longe de crianças para evitar sufocamento, choques elétricos ou outros ferimentos ou danos.

RSS-Gen Sayı 5 Şubat 2021

Bu cihaz, Innovation, Science and Economic Development Canada'nın lisans muafiyeti RSS'lerine uygun lisans muafiyeti verici(ler)i/alıcı(lar)ı içermektedir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite yol açmamalıdır.
2. Bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazit dahil olmak üzere, alınan her türlü parazite müdahale edebilmelidir.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

RSS-Gen Numéro 5 Mars 2019

Bu cihaz, Innovation, Science and Economic Development Canada'nın lisans muafiyeti RSS'lerine uygun lisans muafiyeti verici(ler)i/alıcı(lar)ı içermektedir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite yol açmamalıdır.
2. Bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazit dahil olmak üzere, alınan her türlü parazite müdahale edebilmelidir.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk Beyanı

Paqtronics LLC, bu ürünün 2014/53/AB no.lu Direktife uygunluğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir:

Paqtronics LLC, bu ürünün 2014/53/AB no.lu Direktifin temel gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygunluğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir:

Sorumlu Taraf

Paqtronics EMEA by
Rietbrandweg 71
8017 Tampere, Finland

Indikator

En indikator med låg laddning (trådlös laddning)
En fyrnivåindikator (batterinivå)
Används för att indikera laddnings- och urladdningsstatus och aktuell batterinivå.

Indikator för laddning

○○○○	Den första lampan blinkar
●○○○	Den andra lampan blinkar
●●○○	Den tredje lampan blinkar
●●●○	Den fjärde lampan blinkar
●●●●	Helt laddad - Fyra blå lampor är på

Batterinivå och urladdningsindikering

○○○○	Inga lampor är på
●○○○	Den första lampan blinkar blått
●●○○	Den första blå lampan är på
●●●○	Den första och andra blå lampan blinkar
●●●●	Alla fyra blå lamporna är på

OBS!
● indikerar 'på' // ○ indikerar 'av' // '○' indikerar 'blinkande'

När trådlös laddning är aktiv är den orange lampan stadigt tänd. Om trådlös laddning är inaktiv är den orange lampan släckt. Vid onormal drift blinkar den orange lampan.

VAR GOD LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH SÄKERHETSINFORMATIONEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADOR, SKADOR PÅ EGENDOM, ANLIGGNING AV ELDSVÅDA OCH ANDRA FARORNA. OM DU INTE FÖLJER INSTRUKTIONERNA OCH ANDRA VARNINGSTEXTER KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR.

OBS!

- Denna trådlösa laddare är inte kompatibel med icke-MagSafe-telefonfodral. Om du använder modeller för bästa laddningsprestanda rekommenderar vi MagSafe-fodral, som de från Paqtronics MagSafe.
- Använd inte en nätadapter med en effekt som är högre än 20W.
- Trådlösa laddare har mer komplexa laddningskrav än sladdanslutna laddare. På grund av den här tekniken är deras laddningshastighet lägre än för sladdanslutna laddare.
- Höga temperaturer minskar laddningshastigheten och begränsar effekten, vilket är något som sker för alla trådlösa laddare. För optimal laddning ska du se till att telefonen och tillbehören är svala och ta bort fodralen om de blir varma.
- Om du befinner dig i en miljö med temperaturer under 32°F / 0°C kanske enheten inte laddas. Tänk på att enhetens eller laddarens temperatur påverkar laddningshastigheten. Tänk på att telefonfodral kan leda till långsammare laddningshastigheter.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING OCH HANTERING

⚠VARNING: Risk för brand, explosion, allvarliga skador och skador på egendom. Underlåt att följa dessa varningar kan resultera i: Utsätt inte batteriet för eld, direkt solljus, värme eller miljöer med temperaturer >60°C / 140°F. Undvik miljöer med temperaturer nära 0°C / 32°F. Demontera, krossa, punktera eller kortslut inte batteriet. För att undvika skador på produkten får inte barn använda den utan uppsikt. Använd inte batteriet om det verkar skadat. För att skydda det som helst, använd det eller mer än potentiella risker. Använd endast med kompatibla enheter och i enlighet med tillverkarens instruktioner. Felaktig användning kan göra garantin ogiltig och orsaka skador eller personskador. Svälj inte batteriet. Förvara det utom räckhåll för barn för att förhindra kvävning, elstötar eller andra skador eller skador.

Tillverkare

Paqtronics EMEA by
Rietbrandweg 71
8017 Tampere, Finland

Indikatör

En indikatör med låg laddning (trådlös laddning)
En fyrnivåindikator (batterinivå)
Används för att indikera laddnings- och urladdningsstatus och aktuell batterinivå.

Indikatör för laddning

○○○○	Det första blå ljuset blinkar
●○○○	Det andra blå ljuset lyser
●●○○	Det tredje blå ljuset lyser
●●●○	Det fjärde blå ljuset lyser
●●●●	Fulladdad - Fyra blå ljus lyser

Batterinivå och urladdningsindikering

○○○○	Inga lampor lyser
●○○○	Det första blå ljuset blinkar
●●○○	Det första blå ljuset lyser
●●●○	Det första och andra blå ljuset blinkar
●●●●	Det första, andra och tredje blå ljuset lyser
●●●●	Alla fyra blå ljus lyser

OBS!
● indikerar 'på' // ○ indikerar 'av' // '○' indikerar 'blinkande'

När trådlös laddning är aktiv lyser det orange ljuset stadigt. Om trådlös laddning är inaktiv är det orange ljuset släckt. Vid onormal drift blinkar det orange ljuset.

VÄNLIGEN LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH SÄKERHETSINFORMATION NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADOR, SKADOR PÅ EGENDOM, ELSTÖTAR, BRAND OCH ANDRA FAROR. OM INSTRUKTIONERNA OCH ANDRA VARNINGSTEXTER INTE FÖLJS KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR.

OBS!

- Denna trådlösa laddare är inte kompatibel med icke-MagSafe-telefonfodral. För bästa laddningsprestanda rekommenderar vi MagSafe-fodral, som de från Paqtronics MagSafe.
- Använd inte en nätadapter med en effekt som är högre än 20W.
- Trådlösa laddare har mer komplexa laddningskrav än sladdanslutna laddare. På grund av den här tekniken är deras laddningshastighet lägre än för sladdanslutna laddare.
- Höga temperaturer minskar laddningshastigheten och begränsar effekten, vilket är något som sker för alla trådlösa laddare. För optimal laddning ska du se till att telefonen och tillbehören är svala och ta bort fodralen om de blir varma.
- Miljöer med temperaturer under 32°F / 0°C kanske inte laddar enheten. Tänk på att enhetens eller laddarens temperatur påverkar laddningshastigheten. Tänk på att telefonfodral kan leda till långsammare laddningshastigheter.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING OCH HANTERING

⚠VARNING: Risk för brand, explosion, allvarliga skador och skador på egendom. Underlåt att följa dessa varningar kan resultera i: Utsätt inte batteriet för eld, direkt solljus, värme eller miljöer med temperaturer >60°C / 140°F. Undvik miljöer med temperaturer nära 0°C / 32°F. Demontera, krossa, punktera eller kortslut inte batteriet. För att undvika skador på produkten får inte barn använda den utan uppsikt. Använd inte batteriet om det verkar skadat. För att skydda det som helst, använd det eller mer än potentiella risker. Använd endast med kompatibla enheter och i enlighet med tillverkarens instruktioner. Felaktig användning kan göra garantin ogiltig och orsaka skador eller personskador. Svälj inte batteriet. Förvara det utom räckhåll för barn för att förhindra kvävning, elstötar eller andra skador eller skador.

Tillverkare

Paqtronics EMEA by
Rietbrandweg 71
8017 Tampere, Finland

Indikatör

En indikatör med låg laddning (trådlös laddning)
En fyrnivåindikator (batterinivå)
Används för att indikera laddnings- och urladdningsstatus och aktuell batterinivå.

Indikatör för laddning

○○○○	Det första blå ljuset blinkar
●○○○	Det andra blå ljuset lyser
●●○○	Det tredje blå ljuset lyser
●●●○	Det fjärde blå ljuset lyser
●●●●	Fulladdad - Fyra blå ljus lyser

Batterinivå och urladdningsindikering

○○○○	Inga lampor lyser
●○○○	Det första blå ljuset blinkar
●●○○	Det första blå ljuset lyser
●●●○	Det första och andra blå ljuset blinkar
●●●●	Det första, andra och tredje blå ljuset lyser
●●●●	Alla fyra blå ljus lyser

OBS!
● indikerar 'på' // ○ indikerar 'av' // '○' indikerar 'blinkande'

När trådlös laddning är aktiv lyser det orange ljuset stadigt. Om trådlös laddning är inaktiv är det orange ljuset släckt. Vid onormal drift blinkar det orange ljuset.

VÄNLIGEN LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH SÄKERHETSINFORMATION NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADOR, SKADOR PÅ EGENDOM, ELSTÖTAR, BRAND OCH ANDRA FAROR. OM INSTRUKTIONERNA OCH ANDRA VARNINGSTEXTER INTE FÖLJS KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR.

OBS!

- Denna trådlösa laddare är inte kompatibel med icke-MagSafe-telefonfodral. För bästa laddningsprestanda rekommenderar vi MagSafe-fodral, som de från Paqtronics MagSafe.
- Använd inte en nätadapter med en effekt som är högre än 20W.
- Trådlösa laddare har mer komplexa laddningskrav än sladdanslutna laddare. På grund av den här tekniken är deras laddningshastighet lägre än för sladdanslutna laddare.
- Höga temperaturer minskar laddningshastigheten och begränsar effekten, vilket är något som sker för alla trådlösa laddare. För optimal laddning ska du se till att telefonen och tillbehören är svala och ta bort fodralen om de blir varma.
- Miljöer med temperaturer under 32°F / 0°C kanske inte laddar enheten. Tänk på att enhetens eller laddarens temperatur påverkar laddningshastigheten. Tänk på att telefonfodral kan leda till långsammare laddningshastigheter.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING OCH HANTERING

⚠VARNING: Risk för brand, explosion, allvarliga skador och skador på egendom. Underlåt att följa dessa varningar kan resultera i: Utsätt inte batteriet för eld, direkt solljus, värme eller miljöer med temperaturer >60°C / 140°F. Undvik miljöer med temperaturer nära 0°C / 32°F. Demontera, krossa, punkt