




## PopSockets PopWallet and PopWallet+




Remove liner and stick wallet to device.  
Discard the liner.



Push fabric to access cards.



Push top left corner and slide right for wireless charging.



Align pill shape and slide left to lock back on.


### How to swap




Close flat, press down and turn 90° to swap tops.

Wallet sticks to smooth, hard, flat, non-silicone surfaces only.


## PopSockets PopWallet und PopWallet+




Schutzfolie entfernen  
und Wallet auf  
das Gerät kleben.  
Schutzfolie entsorgen.



Stoff  
zusammenschieben,  
um an die Karten  
zu gelangen.



Zum kabellosen Laden  
auf die obere linke  
Ecke drücken und  
nach rechts schieben.



Pillenform  
ausrichten und zum  
Wiederverschließen  
nach links schieben.

### Wie man etwas austauscht



Flach schließen, nach unten  
drücken und um 90° drehen, um  
die Oberseite zu wechseln.

Wallet klebt nur auf glatten, harten und flachen oberflächen.